










~220	Блок питания 24В 350 Вт	+24 В
~220		GND


+24	Датчик (приемник) в посту №1 ФГ-2	НО, НЗ
-24		Общ
+24	Датчик (приемник) в посту №2 ФГ-2	НО, НЗ
-24		Общ
+24	Датчик (приемник) в посту №3 ФГ-2	НО, НЗ
-24		Общ
+24	Датчик (приемник) в посту №4 ФГ-2	НО, НЗ
-24		Общ
+24	Датчик (приемник) в посту №5 ФГ-2	НО, НЗ
-24		Общ
+24	Датчик (приемник) в посту №6 ФГ-2	НО, НЗ
-24		Общ
+24	Датчик (приемник) в посту №7 ФГ-2	НО, НЗ
-24		Общ
+24	Датчик (приемник) в посту №8 ФГ-2	НО, НЗ
-24		Общ
+24	Датчик (приемник) в посту №9 ФГ-2	НО, НЗ
-24		Общ
+24	Датчик (приемник) в посту №10 ФГ-2	НО, НЗ
-24		Общ
+24	Датчик (приемник) в посту №11 ФГ-2	НО, НЗ
-24		Общ
+24	Датчик (приемник) в посту №12 ФГ-2	НО, НЗ
-24		Общ

+	Вход питания DC 12-24 В	<p>БСР-5.2 rev 12 Автомойка тип Ангар 12 постов</p> 		
-				
Сенсор1	Входы датчиков обнаружения автомобиля		Реле 1	НО
Сенсор2			Общ	
Сенсор3			НЗ	
Сенсор4			Реле 2	НО
Сенсор5			Общ	
Сенсор6			НЗ	
Общ.			Реле 3	НО
Общ.			Общ	
Общ.			НЗ	
Общ.			Реле 4	НО
Сенсор7		Общ		
Сенсор8	НЗ			
Сенсор9	Реле 5	НО		
Сенсор10	Общ			
Сенсор11	НЗ			
Сенсор12	Реле 6	НО		
RJ-45	Интерфейс Ethernet	Реле 7	НО	
A	Интерфейс RS-485 (2)	Общ		
B		НЗ		
A	Интерфейс RS-485 (1)	Реле 8	НО	
B		Общ		
Type B	USB	НЗ		
D0	Reader 1 Wiegand 26	Вых 1	-	
D1		+		
D0	Reader 2 Wiegand 26	Вых 2	-	
D1		+		
		Вых 3	-	
		+		
		Вых 4	-	
		+		
		Вых 5	-	
		+		
		Вых 6	-	
		+		
		Вых 7	-	
		+		
		Вых 8	-	
		+		



~220	Блок питания 24В 350 Вт	+24 В
~220		GND

**БСР-5.2
rev 12
Автомойка
тип Ангар
12 постов**



- Открыть ворота въезд
- Закрыть ворота въезд
- Открыть ворота выезд
- Закрыть ворота выезд

~220	Блок питания 24В 350 Вт	+24 В
~220		GND

+	Вход питания DC 12-24 В
-	

Сенсор1
Сенсор2
Сенсор3
Сенсор4
Сенсор5
Сенсор6
Общ.
Общ.
Общ.
Общ.
Сенсор7
Сенсор8
Сенсор9
Сенсор10
Сенсор11
Сенсор12

Входы датчиков обнаружения автомобиля

RJ-45	Интерфейс Ethernet
A	Интерфейс RS-485 (2)
B	
A	Интерфейс RS-485 (1)
B	
Type B	USB
D0	Reader 1 Wiegand 26
D1	
D0	Reader 2 Wiegand 26
D1	

**БСР-5.2
rev 12
Автомойка
тип Ангар
12 постов**



Реле 1	НО
	Общ
	НЗ
Реле 2	НО
	Общ
	НЗ
Реле 3	НО
	Общ
	НЗ
Реле 4	НО
	Общ
	НЗ
Реле 5	НО
	Общ
	НЗ
Реле 6	НО
	Общ
	НЗ
Реле 7	НО
	Общ
	НЗ
Реле 8	НО
	Общ
	НЗ
Вых 1	-
	+
Вых 2	-
	+
Вых 3	-
	+
Вых 4	-
	+
Вых 5	-
	+
Вых 6	-
	+
Вых 7	-
	+
Вых 8	-
	+

Красный +24	Пост 1 Светофор серии Инфосвет, ИС-1, ИС-3, ИС-Р1...
Красный -24	
Зеленый -24	
Зеленый +24	

Красный +24	Пост 8 Светофор серии Инфосвет, ИС-1, ИС-3, ИС-Р1...
Красный -24	
Зеленый -24	
Зеленый +24	